

### Durchmesser Bojenkette Messen

Der Zustand der Bojenkette muss jedes Jahr überprüft werden. Der Durchmesser darf nicht unter 8 mm sein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Kette bei starkem Ostwind reißen kann und nicht nur das Boot durch Landfall beschädigt wird, sondern evt. auch andere Boote in Mitleidenschaft gezogen werden.

Aus diesem Grund muss jeder Bojenlieger den Durchmesser der Kette nachmessen. Hierzu sind an der rechten Seite der Kiste auf dem Vereinsgrundstück drei Messschieber hinterlegt (bitte nach Gebrauch wieder dorthin zurückbringen).

Hier sollte im oberen Teil der Kette gemessen werden:



So sollte die Kette nicht aussehen:

